



# **Einstieg**

Bedienung Startbildschirm Statusleiste Schnellzugriffstasten



### 1. Bedienelemente



Auszug aus der Bedienungsanleitung Samsung S8



## 2. Berührungsempfindlicher Bildschirm (Touchscreen)

Die Bedienung von Smartphones erfolgt zumeist über den Bildschirm.

Dabei wird unterschieden zwischen:

#### **Einfaches Tippen:**

Startet eine App oder löst eine Aktion aus.

#### **Tippen und Halten**

Löst eine alternative Aktion aus oder zeigt ein Auswahlmenü an.

#### Wischen

- Öffnet eine neue Ansicht (z.B. zu den Schnellzugriffstasten)
- Blättert auf Seiten vor und zurück
- Verschiebt einzelne Elemente

#### Kneifgeste

Mit den Kneifgeste können Ansichten vergrößert oder verkleinert werden.

#### Bedienung von eingeblendeten Tastaturen:

Erwarten Programme Eingaben vom Benutzer, so wird meist automatisch die Tastatur angezeigt.

Erfolgt die Anzeige der Tastatur nicht automatisch, so muss man kurz das Eingabefeld antippen.

#### Umschalttaste

- Nach einem einfachen Tippen wird der nächste Buchstabe großgeschrieben.
- Nach einem doppelten Tippen kurz hintereinander werden die folgenden Buchstaben großgeschrieben. Ein erneutes Tippen der Taste beendet die Großschreibung.

#### Taste !#1

Über diese Taste kann auf die Eingabe von Zahlen und Sonderzeichen umgeschaltet werden.



Öffnet ein Menü zu Einstellungen.

**Taste Q** Schaltet die Spracheingabe ein und aus.



## 3. Startbildschirm (Homescreen)

Der Startbildschirm sollte Verknüpfungen zu den Apps enthalten, die am häufigsten genutzt werden.



Der Startbildschirm kann mehrere Seiten haben.



## 4. Statusleiste

Symbol	Bedeutung
0	Kein Signal
att	Signalstärke
5dl	Roaming (außerhalb des normalen Netzabdeckungsbereichs)
G +†	Mit GPRS-Netz verbunden
E 47	Mit EDGE-Netz verbunden
3G +1	Mit UMTS-Netz verbunden
H.	Mit HSDPA-Netz verbunden
H+	Mit HSPA+-Netz verbunden
4G / LTE	Mit LTE-Netzwerk verbunden (Modelle mit LTE-Unterstützung)
().	Mit WLAN verbunden
*	Bluetooth-Funktion aktiviert
Ŷ	Standortdienste verwendet
4	Laufender Anruf
ň	Anruf in Abwesenheit
-	Neue SMS oder MMS
Q	Alarm aktiviert
*	Lautlos aktiviert

Symbol	Bedeutung	
*1	Vibrieren aktiviert	
*	Offline-Modus aktiviert	
Δ	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich	
Ø	Akku wird geladen	
	Akkuladezustand	

Auszug aus der Bedienungsanleitung Samsung S8



# 5. Schnellzugriffstasten

Die Schnellzugriffstasten werden angezeigt, wenn von der Statusleiste nach unten gewischt wird.



2	WLAN:	Tippen – Ein /Aus		
		Tippen & Halten – Einstellungen		
	Ton:	Tippen – Umschaltung Vibrieren / Lautlos / Ein		
		Tippen & Halten - Weitere Einstellungen		
	Bluetooth:	Tippen – Ein / Aus		
1		Tippen & Halten - Weitere Einstellungen		
	Automatisch	drehen (Porträt / Landschaft)		
	Tippen – Ein /Aus			

III	10.0		1	3))
1.	02		1	
		•		ł
			10	-
		100		

 T	Taschenlampe:	Tippen – Ein /Aus
	Offline-Modus:	Tippen – Ein /Aus
	Energiemodus:	Tippen – Weitere Einstellungen
J1	Mobile Daten:	Tippen – Ein /Aus Tippen & Halten – Weitere Einstellungen
B	Blaufilter:	Tippen – Ein / Aus
	Mobile Hotspot:	Tippen – Ein / Aus Tippen & Halten – Weitere Einstellungen
0;0	QR-Scanner:	Tippen – Ein (Umschaltung auf Kamera)
	Sicherer Ordner:	Tippen – Ein / Aus Tippen & Halten – Weitere Einstellungen
0	Standort:	Tippen – Ein / Aus Tippen & Halten – Einstellungen und Infos
Ø	NFC:1)	Tippen – Ein / Aus Tippen & Halten – Einstellungen und Infos
Θ	Bitte nicht stören:	Tippen – Ein / Aus Tippen & Halten – Weitere Einstellungen
	Navigationsleiste:	Tippen – Ein / Aus Tippen & Halten – Einstellungen und Infos

<sup>1)</sup>Near Field Communication



# 6. Apps (Applikationen / Programme)

Das Wischen von unten nach oben oder von oben nach unten auf dem Startbildschirm führt zu den App-Seiten.

16:22		*	ີສ .il 100% 💼
Finder-S	Suche		:
	<b>A D *</b>	<b>a a e</b> 5	
Samsung	Google	Microsoft Apps	Play Store
	<b>?</b>	G	0
YouTube	Maps	Google	Chrome
M	Ŧ	C	
Gmail	Facebook	Telefon	Nachrichten
	*	$\overline{\mathbf{S}}$	:
Kamera	Galerie	Uhr	Kontakte
	9	×÷	<b>(</b>
Einstellun- gen	Kalender	Taschen- rechner	Play Musik
	<u>E</u>		
Samsung Notes	VLC		
	• • • •	0000	
III	C	C	<

Einige Apps (von Samsung, Google oder Microsoft) sind in Ordnern zusammengefasst.

Über tippen und halten können die Apps dem Startbildschirm hinzugefügt werden.