



android



Apple

Samsung Galaxy

One UI 7.0

Digitaler Assistent

Benachrichtigung & Schnelleinstellung

Einstellungen

Android




Digital Mobil Handy & Tablet Treff

Neue Benutzeroberfläche (User Interface) One UI 7.0 von Samsung.
Hier wird gezeigt wie man mittels Funktionstaste die KI-Unterstützung ‚Digitaler-Assistent‘ direkt aufrufen kann oder wie ein Digitaler Standard-Assistent ausgewählt wird.



Einstellungen antippen



Zu beachten:

Bei oben gezeigter Einstellung wird durch

- ‚**Zweimal drücken**‘ der Funktionstaste die **Kamera** direkt gestartet (dies lässt sich ändern, indem man bei eingeschalteter Funktion lange auf ‚Zweimal drücken‘ tippt um dann andere Funktionen oder Apps auszuwählen)
- ‚**Lange drücken**‘ der Funktionstaste das **Ausschalten-Menü** aufgerufen.

Um ‚Digitaler Assistent‘ für die Direktwahl einzurichten ist auf ‚Lange drücken‘ zu tippen.




Digital Mobil Handy & Tablet Treff

Abbildung 1: Will man ‚Digitaler Assistent‘ direkt mit der Funktionstaste starten, auf den rot eingekreisten Punkt tippen. Dadurch wird diese Position mit dem blauen Punkt markiert und die Markierung von ‚Ausschalten-Menü‘ wird automatisch entfernt. Im Beispiel ist als ‚Digitaler Assistent‘ Google ausgewählt.

Abbildung 2: Zur Auswahl ‚Digitaler Standard-Assistent‘ auf das Zahnrad tippen. Es öffnet sich die nächste Anzeige.

Abbildung 3: Durch antippen lässt sich aus der gezeigten Auswahl ein Digitaler Standard-Assistent auswählen. Dazu auch den Text darunter beachten.





Nach erfolgter Einstellung über die Navigationsleiste (grüner Pfeil) zurück auf die Startseite.



Digital Mobil Handy & Tablet Treff


Samsung One UI 7.0 führt auch eine getrennte Darstellung von Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen ein. Hier wird gezeigt wie man zur alten Darstellung, also Schnelleinstellungen und Benachrichtigung auf einer Seite, zurückkehren kann.





Digital Mobil Handy & Tablet Treff

Um die Darstellung zu ändern



Hier die Auswahl treffen für die Panel-Einstellung. Beachte Funktionserklärungs-Text in den Bildern.

